

Radio Frequency Energy, Certifications

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Statement, EMC Compatibility

This device complies with EN Standards EN55022 and EN55024 according to the relevant EC EMC Directive. It must be used with shielded cables only to maintain EMC compatibility.

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU und darf nur zusammen mit den enthaltenen sowie abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

LINDY Herstellergarantie

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. The wheeled bin symbol shown indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead the product must be recycled in a manner that is environmentally friendly. For more information on how to dispose of this product, please contact your local recycling centre or your household waste disposal service. Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products.

More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Das auf die WEEE Richtlinie der EU zurückgehende Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG verbietet das Entsorgen von Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.



LINDY No 42777
1st Edition, September 2008
www.lindy.at

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

USB Media Player

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale d'uso

English
Deutsch
Français
Italiano

LINDY No. 42777



For Home and Office Use
Tested to Comply with
FCC Standards

www.LINDY.com

Introduction

Thank you for buying the LINDY HDD Media Player. We hope it will bring you many hours of audio visual entertainment!

The Media Player can be connected to a wide range of displays using either the supplied Composite Video with Stereo Audio cable or a standard VGA cable.

For maximum flexibility the Media Player can play media from any of the following storage devices independently:

- 2.5" SATA HDD
- USB Pen Drive
- Memory Card – SD, SDHC, MMC, Memory Stick, CF

In addition, when connected to a computer via USB, the Media Player may also be used as a portable Hard Drive enclosure.

Please Note:

The product is subject to technical and technological change without notice. This Media Player uses the ESS6430 chipset solution. Functions, features and descriptions may slightly differ from the illustrations and descriptions in this manual.

Features

Media file formats supported

- Audio: MP3, WMA
- Video: MPEG1/2, MPEG4, DIVX, XVID (*.mpg, *mpeg, *dat, *avi, *vob)
- Subtitle: SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
- Image: JPEG, GIF

Output Modes: Composite Video + L&R audio channels, or VGA

USB port: High speed USB 2.0, USB 1.1 compatible

Audio out: Stereo analog

Video out:

- NTSC/PAL, 1.0Vp-p (75Ω), Image resolution: 480P / 576P

- VGA: 800x600 @ 50Hz

Power supply: 100~240V 50/60Hz, ~20W

Package Contents

- LINDY Media Player
- Plastic Stand
- IR Remote Control
- Power Supply
- 3 x RCA (Composite Video + Stereo Audio) to 1x 3.5mm cable
- Dual Power USB Cable
- Small Screw Driver
- This manual

Installation

Please read the following information carefully as it provides important information that you must know when using the Media Player.

Installation of a hard drive*

When opening the Media Player, avoid touching any exposed electronic conductors or contacts on the circuit boards of the device or your hard disk, as they can be damaged by electrostatic discharges from your body. Make sure that you discharge any static electricity from your body before the operation. Open both covers and slide the hard disk into the SATA connector and fix it with the supplied screws.

A brand new hard disk may have to be formatted if it cannot be read normally. Refer to your computer's OS help functions for instructions.

*When installing a SATA hard disk please take care not to use a high speed model (7200rpm or higher) with high power consumption producing high temperatures! Special ECO type hard disks can cause problems when used in external USB enclosures. If you want to use this type of hard disk please make sure the manufacturer has released the hard disk for use in USB enclosures without restrictions.

Connecting to a Computer

Before connecting the Media Player to a computer you have to disconnect the power supply from the Media Player. Always use the supplied Dual Power USB cable to connect to a computer. First connect the two USB connectors directly to your computer, and then connect the USB mini B connector to the Media Player.

Once connected to your computer, we suggest that you create 3 folders named Music, Pictures and Movies in your HDD. In order to shorten the time of searching for files please put the corresponding files into these folders.

The Media Player can be either used as an external USB Hard Drive enclosure or as a Media Player at any one time. When connected to a display or TV playing back media files it cannot be connected to a computer at the same time.

Connecting to a Display

Connect the Media Player to your display using either the supplied AV cable or a VGA cable (Male to Male).

Select the appropriate input on your display. If no image appears on the screen, press the **VGA/TV** key on the remote control and wait for a few seconds. The menu then should appear on the screen. (Or press **VGA/TV** key again, until the menu appears.)

At the time this manual has been created the Component Video Output receptacle (YPrPb) of the Media Player has no function and cannot be used.

Operation

The main screen of the Media Player automatically appears on your display a few seconds after the Media Player has been switched on. When a HDD is installed or a pen drive or memory card is connected, four icons **Photo**, **Music**, **Video** and **File** are displayed.

The current selection will be highlighted with yellow letters. Use the ◀ (left) and ▶ (Right) keys to highlight which function you want to use. Press the Green ▶ key, to select the highlighted function.

Movies

Select the **Video** icon on the main menu and press the Green ▶ key to enter movie library mode. Movie files displayed with a ? in front cannot be played by the Media Player, either the format or file size is not supported!

Use the ▲ (Up) ▼ (Down) keys to select a movie and then press the Green ▶ key to play.

Subtitles

For subtitles to work ensure that both the subtitle file and movie file are in the same folder. Select the subtitle file first and press the SUBTITLE key on the remote control. Next choose the corresponding movie file

and press the Green ▶ key. The Media Player will now play the movie whilst displaying subtitles.

Music

Select the **Music** icon on the main menu and press the Green ▶ key to enter the music library. Now use the ▲ (Up) and ▼ (Down) keys to select a file. Press the Green ▶ key to begin to playing the file.

Photo

Select the **Photo** icon on the main menu and press the Green ▶ key to enter into the picture library.

Now use the ▲ (Up) and ▼ (Down) keys to choose a picture file. Press the Green ▶ key and the Media Player will display the picture in normal mode. Press the **A-B** key to change the transition mode between pictures.

Photo with background Music

To support this function you must be using Composite Video mode and both the picture and music files must be in the same directory!

Select the **Photo** icon on the main menu and press the Green ▶ key to enter into the picture library.

Now use the ▲ (Up) and ▼ (Down) keys to choose a picture file. Press the **STEP** button. The Media Player will now play music and image at the same time. Press the **STOP** key to end this operation.

You can adjust the volume when you play the pictures and music by pressing the ◀ (left) and ▶ (Right) keys. You can change the slideshow mode by pressing the **A-B** key.

File Management

Select the **File** icon on main menu and then press the Green ▶ key to enter file browse mode.

Use the ▲ (Up) and ▼ (Down) keys to select a movie and then press the Green ▶ key to open.

Press the **DEVICE** button to switch among the attached storage devices.

System setup

Press the **SETUP** key to access system setup menu.

From the general page you can toggle through the following options:

OSD LANGUAGE (English, Chinese, French, German, Italian, Swedish, Danish, Portuguese, Spanish)

TV Type setup (Auto, PAL, NTSC) / TV Display (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9)

VIDEO Output (Composite CVBS, VGA)

SPDIF Output (normal/off, SPDIF raw, SPDIF PCM)

Default Setup (Reset) / Exit.

External USB Storage Device

If you want to use the Media Player as an external USB drive, you must disconnect the power supply. When power is supplied to the unit via its DC input connector the Media Player cannot work as an external USB enclosure.

Please use the supplied dual power USB cable to connect directly to the computer's USB ports. First connect the 2 connectors to your computer directly and then connect to the Media Player.

Please Note:

The product is subject to technical and technological change without notice. This Media Player uses the ESS6430 chipset solution. Functions, features and descriptions may slightly differ from the illustrations and descriptions in this manual.

Notes & Troubleshooting

- Only files in the formats listed on the features page will play on the LINDY Media Player
- When turning on the Media Player, please allow the unit to read any drives or storage devices before attempting to access the menu
- The hard disk can be formatted to either with Fat32 or NTFS
- You must not turn off the Player when copying files. This may damage the drive and cause the files to be corrupted and unreadable
- Always use the supplied cables and power supply. Using the wrong hardware may cause damage to the unit and invalidate the warranty. Always follow the instructions when installing the unit
- The Media Player does not support MPEG files larger than 2GB
- If there is a lip sync delay of several milliseconds between the audio and video signal, try to use another video format or adjust the recording settings for the files
- Many video files have sub formats, the ESS 6430 chipset is compatible with many of these formats but may not work with all of them. We suggest you try a different video format if you have an unsupported file.

Any information provided in this manual is subject to continuous technical advances and changes. Functions may be added and changed, compatibility may be improved, OSD menus and even some procedures may be slightly different from what is shown in this manual.

Caution

- Please do not use the product in environments with high temperature and high humidity. During operation the hard disk may get hot and heat up the enclosure. Make sure not to use a high speed high performance hard disk that would heat up the enclosure over a temperature where you can no longer touch or hold it
- Magnetic fields with special frequencies may affect data transfer
- Please do not move or drop the Media Player when in use. You may damage the hard disk and files
- Use the supplied power adapter or an appropriate power adapter with regulated output. Using another PSU may cause damage and invalidate your warranty
- When installing a hard disk drive, secure the drive with the screws supplied

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses USB Media Players.

Wir hoffen, er wird Ihnen viele Stunden Video-, Musik- und Audiogenuss bescheren.

Sie haben ein günstiges Modell mit Anschluss an herkömmliche Fernseher und VGA Monitore erworben. Sollte Ihnen die Bildqualität und Auflösung nicht ausreichen, so benötigen Sie vermutlich einen HDTV Media Player, der auch bald bei LINDY verfügbar, und dann aber in einer anderen Preisklasse angesiedelt ist. Dieser Mediaplayer unterstützt die PAL und NTSC Auflösungen sowie VGA bis 800x600.

Sie können Ihren Media Player sowohl an ein TV Gerät über die drei RCA / Cinch-Anschlüsse (bzw. einen zusätzlichen SCART Adapter) sowie an die VGA Eingänge eines Computermonitors oder modernen Flachbildgerätes anschließen.

Sie können eine 2,5" SATA Festplatte einbauen oder Dateien von externen Speichermedien wie Speicherstick oder externer USB Festplatte oder von einer Speicherkarte in einem der CardReader Slots wiedergeben.

Wenn Sie eine 2,5" SATA Festplatte einbauen, können Sie den Media Player über seine USB 2.0 Schnittstelle als externe USB Festplatte an Ihrem Rechner anschließen und von dort aus mit den Dateien betanken.

HINWEIS:

Dies Produkt unterliegt der permanenten technischen Weiterentwicklung! Verbesserungen an den Features des verwendeten Chipsets ESS 6430, Verbesserungen an den Funktionen und der Art der Darstellung sowie an den Beschreibungen können zu Abweichungen von diesem Handbuch führen!

Features**Unterstützte Medien-Fileformate**

- Audio: MP3, WMA
- Video: MPEG1/2, MPEG4, DIVX, XVID (*.mpg, *mpeg, *dat, *avi, *vob)

Untertitel: SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT

- Bilddateien: JPEG, GIF

Output Modes: Composite Video + L&R audio channels, or VGA

USB port: High speed USB 2.0, USB 1.1 compatible

Audioausgang: Stereo Analog

Videoausgang:

- NTSC/PAL, 1.0Vp-p (75Ω), Bildauflösung: 480P / 576P
- VGA: 800x600 @ 50/60Hz

Power supply: 100~240V 50/60Hz, ~20W

Lieferumfang

- LINDY USB Media Player
- Kunststoffständer
- IR Fernbedienung
- Netzteil
- 3 x RCA (Composite Video + Stereo Audio) auf 1x 3.5mm Kabel
- Dual Power USB Kabel
- Kleiner Schraubendreher
- Dies Handbuch

Installation

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen weil Sie wichtige Informationen über Eigenschaften und Funktion enthalten.

Installation einer Festplatte

Es ist nicht notwendig eine Festplatte zu installieren. In diesem Fall können Medienfiles von USB Speichersticks, externen USB Festplatten und Medien im Kartenleser wiedergegeben werden.

Bitte verwenden Sie KEINE High Speed Platte (7200rpm) oder ein Modell mit hohem Stromverbrauch bzw. hoher Hitzeentwicklung! ECO Modelle können ebenfalls Probleme verursachen, stellen Sie daher sicher, dass der Hersteller die Platte für den Betrieb im USB Gehäuse freigegeben hat. Sie sollten die Festplatte vorher formatieren, der Mediaplayer unterstützt sowohl FAT32 als auch NTFS.

Wenn Sie eine SATA Festplatte einbauen wollen achten Sie darauf, dass Sie keine statische Elektrizität auf die Festplatte oder das Innere des Media Players übertragen, führen Sie sie vorher vom Körper anderweitig ab. Öffnen Sie die beiden Gehäusedeckel des Media Player und schieben Sie die Festplatte vorsichtig auf den SATA Anschluss. Schrauben Sie sie mit zwei der beiliegenden Schrauben im Media Player fest und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Anschluss an einen Computer

Bevor Sie den Mediaplayer an einen Rechner als externe Festplatte anschließen müssen Sie das Netzteil des Media Player abziehen! Verwenden Sie immer das beiliegende USB Dual Power Kabel und schließen Sie zuerst die beiden Stecker direkt am Rechner und dann den USB Mini-B Stecker am Media Player an. Der Media Player wird dann vom Rechner erkannt und das Betriebssystem installiert die benötigten Treiber automatisch.

Sie Sollten dann auf der Festplatte 3 Ordner erstellen mit den Namen Musik/Music, Bilder/Pictures and Video/Movies um die Suchzeit des Mediaplayers zu optimieren.

Bitte beachten Sie, dass der Media Player **nicht gleichzeitig** als externe USB Festplatte und in der Media Player-Funktion betrieben werden kann!

Anschluss an einen Fernseher oder VGA Monitor

Schließen Sie den Media Player unter Verwendung des beiliegenden AV Kabel oder eines geeigneten VGA Kabel an Ihren Fernseher oder VGA Monitor an und wählen Sie an Ihrem Gerät den entsprechenden Eingang. Falls kein Bild erscheint drücken Sie den VGA/TV Schalter auf der Fernbedienung und warten Sie einige Sekunden. Der Media Player kann ein Signal nur im einen oder anderen Format ausgeben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuches hatte der Component Video Ausgang (YPrPb) des Media Player keine Funktion und konnte nicht verwendet werden!

Betrieb

Das Hauptmenü des Media Player sollte automatisch auf Ihrem Bildschirm erscheinen kurz nachdem der Media Player eingeschaltet wurde. Wenn mehr als ein Speichermedium angeschlossen sind werden diese hier zur Auswahl angezeigt.

Durch Drücken der Taste **SETUP** gelangen Sie in ein Setupmenü, in dem Sie auch die Sprache auf Deutsch umstellen können. Die Bildschirmmenüs erscheinen danach in deutscher Sprache.

System setup

OSD LANGUAGE (English, Chinese, French, German, Italian, Swedish, Danish, Portuguese, Spanish)

TV Type setup (Auto, PAL, NTSC) / Anzeigeformat (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9). Wählen Sie 16:9 wenn Sie ein WideScreen/Breitbildgerät haben

VIDEO Output (Composite CVBS, VGA)

SPDIF Output (normal = Analog Stereo / off, SPDIF raw, SPDIF PCM)

Default Setup (Reset) / Exit.

Hauptmenü

Nach Wahl des Speichermediums werden vier Auswahlbilder für **Photo**, **Music**, **Video** und **File** angezeigt, die aktuelle Auswahl wird mit gelben Buchstaben angezeigt. Mit den ◀ (links) und ▶ (rechts) Tasten können sie die Auswahl ändern, mit der grünen ▶ Taste wird die Auswahl aktiviert.

Movies / Video Filmdateien

Wählen Sie **Video** und die grünen ▶ Taste eine Liste der Videofiles zu erhalten. Videofdateien mit einem ? vor dem Namen werden vom Format oder der Filegröße her nicht unterstützt! Wählen Sie ▲ oder ▼ um Dateien auszusuchen Die grüne ▶ Taste startet die Wiedergabe.

Untertitel

Sollen Untertitel wiedergegeben werden so müssen sie sich ihm gleichen Verzeichnis befinden. Wählen Sie zuerst die Untertiledatei und erst danach das zugehörige Videofile mit der grünen ▶ Taste.

Musikdateien

Wählen Sie **Music** im Hauptbildschirm und die grünen ▶ Taste. In der dann angezeigten Übersicht über die Musikdateien wählen Sie die abzuspielende mit ▶ .

Fotos / Photo

Wählen Sie **Photo** im Hauptbildschirm und die grünen ▶ Taste. In der dann angezeigten Übersicht über die Bilderdateien wählen Sie die anzuzeigenden mit ▶ .

Per Default wird die Diashow-Funktion des Media Player gestartet. Drücken Sie die **A-B** Taste um die Art der Diasow zu ändern.

Fotos mit Hintergrundmusik

Diese Funktion wird nur bei Verwendung des Composite Video & Stereo Ausgangs unterstützt. Bilder und Musik müssen im gleichen Verzeichnis sein.

Wählen Sie **Photo** im Hauptbildschirm und die grünen ▶ Taste. Wählen Sie dann die Musikdatei aus und drücken Sie die **STEP** Taste. Wählen Sie dann die Bilder und starten Sie die Wiedergabe mit ▶ .

Die Lautstärke kann über die ◀ und ▶ Tasten gesteuert werden. Per Default wird die Diashow-Funktion des Media Player gestartet. Drücken Sie die **A-B** Taste um die Art der Diasow zu ändern.

File / Datei-Management

Wählen Sie **File/Datei** im Hauptmenü und die grüne ▶ Taste um in den Dateianzeigemodus zu gelangen. Es werden ausschließlich Dateiformate angezeigt, die der Media Player unterstützt!

Drücken Sie die **DEVICE** Taste um zwischen den angeschlossenen Speichermedien zu wechseln.

Betrieb am Rechner als externe USB Festplatte

Um den Media Player als externe Festplatte an einem Rechner betreiben zu können darf das Netzteil nicht angeschlossen sein. Solange der Media Player Strom über seinen DC Eingang erhält arbeitet er als reiner Media Player.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Dual Power USB Kabel um den Media Player als externe Festplatte zu verwenden. Schließen Sie zuerst die beiden USB Stecker direkt am Rechner an (nicht an non-powered USB Ports eines Hubs!) und dann den USB Typ Mini-B Stecker am Media Player.

Sollte der Media Player nicht korrekt erkannt werden, so liefert der Rechner möglicherweise nicht genug Strom über seine beiden USB Ports. Diese Ports müssen voll stromversorgt sein mit mindestens 500mA wie es die USB Spezifikation vorschreibt.

Bitte stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie nicht eine Festplatte mit ungewöhnlich hohem Stromverbrauch einsetzen, die über zwei USB Ports nicht betrieben werden kann.

HINWEIS:

Dies Produkt unterliegt der permanenten technischen Weiterentwicklung! Verbesserungen an den Features des verwendeten Chipsets ESS 6430, Verbesserungen an den Funktionen und der Art der Darstellung sowie an den Beschreibungen können zu Abweichungen von diesem Handbuch führen!

Hinweise & Beseitigung von Problemen

- Es werden nur Fileformate wie in der Features-Liste weiter oben unterstützt !
- Die Festplatte kann mit FAT32 oder NTFS formatiert sein.
- Nach dem Einschalten benötigt der Media Player einige Sekunden um zu booten und die Mesien und Dateien anzuzeigen
- Schalten Sie den Media Player nicht aus während Dateien übertragen werden! Offene Dateien können dabei verloren gehen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel und beachten Sie die Hinweise in diesem Handbuch
- Der Media Player unterstützt keine Filegrößen über 2GB. Beachten Sie dies besonders für MPEG Dateien!
- Zwischen dem Bild- und dem Tonsignal kann ein sogenanntes Lip-Sync-Delay von einigen Millisekunden auftreten. Dies ist ein normales Feature des verwendeten ESS6430 Chipsets und besonders auch abhängig von der Art des verwendeten MPEG Formates
- Auf Grund der großen Anzahl und der dadurch gegebenen Flexibilität unterschiedlicher MPEG Unter-Formate kann es zu Inkompatibilitäten zwischen dem Chipset des Media Players und dem Format der abzuspielenden MPEG Datei kommen. Beim Auftreten eines solchen Falles versuchen Sie das MPEG File bzw. die Aufnahme mit einer anderen Software oder anderen Einstellungen für das MPEG Format zu erstellen.
- Achten Sie darauf, den Media Player nicht fallen oder umkipen zu lassen. Solche Stöße können die Festplatte beschädigen.
- Verwenden Sie den Media Player nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Oder einem Modell mit gleicher geregelter Spannung.
- Sorgen Sie für ausreichende Kühlung und verwenden Sie keine Festplatte, die übermäßig Wärme produziert. Die Temperatur sollte nie so hoch steigen, dass man den Media Player nicht mehr in der Hand halten kann!

Introduction

Merci d'avoir acheté le Media Player LINDY. Nous espérons qu'il vous apportera plusieurs heures de diffusion audio et vidéo!

Le Media Player peut être connecté à une large gamme d'écrans, en utilisant un câble vidéo composite avec audio stéréo ou un câble VGA standard (fournis).

Pour un maximum de flexibilité, le Media Player peut lire les médias suivants:

- Disque dur 2.5" SATA
- Clé USB
- Carte mémoire – SD, SDHC, MMC, Memory Stick, CF

De plus, si le Media Player est connecté à un ordinateur en USB, celui-ci peut être utilisé comme disque dur portatif.

Note:

Le produit est soumis à des changements techniques sans notification. Ce Media Player utilise le chipset ESS6430. Les fonctions, caractéristiques et descriptions peuvent différer entre les illustrations et les descriptions dans ce manuel.

Caractéristiques

Formats supportés

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: MPEG1/2, MPEG4, DIVX, XVID (*.mpg, *mpeg, *dat, *avi, *vob)
- Sous titre: SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
- Image: JPEG, BIF

Types de signaux en sortie: vidéo composite + canaux audio L&R, ou VGA

Port USB: High speed USB 2.0, compatible USB 1.1

Sortie audio: Stéréo analogique

Sortie vidéo out:

- NTSC/PAL, 1.0Vp-p (75Ω), Image resolution: 480P / 576P
- VGA: 800x600 @ 50Hz

Alimentation: 100~240V 50/60Hz, ~20W

Contenu du package

- Media Player LINDY
- Support plastiques
- Télécommande IR
- Alimentation
- Câble 3 x RCA (vidéo composite + audio stéréo) vers 1 x 3.5mm
- Câble USB Dual Power
- Vis de montage
- Ce manuel

Installation

Merci de lire les informations suivantes avec précaution, car elles sont importantes quant à la bonne utilisation du Media Player.

Installation d'un disque dur*

Après avoir ouvert le Media Player, évitez de toucher un conducteur/composant du circuit du boîtier, car ils peuvent être endommagés par une décharge électrostatique de votre corps. Assurez vous que votre corps soit bien déchargé électriquement, avant toute opération. Ouvrez les deux façades et glissez le disque dur dans le connecteur SATA et fixez le avec les vis fournies.

Un nouveau disque dur doit être formaté s'il ne peut pas être lu normalement. Référez vous aux détails de votre système d'exploitation.

*En installant un disque dur SATA, faites attention de ne pas utiliser un modèle rapide (7200rpm ou plus) avec consommation générant des hautes températures! Ces types de disques durs peuvent causer des problèmes dans des boîtiers externes USB. Si vous voulez utiliser ce type de disque dur, assurez vous que le fabricant autorise l'utilisation du disque dur dans des boîtiers USB sans aucunes restrictions.

Connexion à un ordinateur

Avant de connecter le Media Player à un ordinateur, vous devez déconnecter l'alimentation du Media Player. Utilisez toujours le câble USB Dual Power fourni pour la connexion à un ordinateur. Connectez d'abord les deux connecteurs USB à votre ordinateur, puis connectez le connecteur USB mini B à votre Media Player.

Une fois connecté à l'ordinateur, nous vous proposons de créer 3 répertoires: Musique, Images et Films dans votre disque dur, dans le simple but de réduire le temps de recherche de fichiers. Le Media Player peut être utilisé en disque dur USB externe ou comme un serveur multimédia (Media Player) à n'importe quel moment. S'il est connecté à un écran ou un téléviseur en lisant des médias, il ne peut pas être connecté à un ordinateur au même moment.

Connexion à un écran

Connectez le Media Player à votre écran en utilisant le câble audio vidéo ou VGA (fournis, mâle - mâle).

Sélectionnez l'entrée appropriée de votre écran. Si aucune image n'apparaît à l'écran, pressez le bouton **VGA/TV** sur la télécommande et attendez quelques secondes. Le menu apparaîtra ensuite sur l'écran (ou pressez à nouveau la touche **VGA/TV**, jusqu'à ce que le menu apparaisse.)

A présent, la sortie vidéo composante (YPrPb) du Media Player n'a pas de fonction et ne peut pas être utilisée.

Fonctionnement

L'écran principal du Media Player apparaît automatiquement quelques secondes après le démarrage du Media Player. Si un disque dur est installé ou une clé USB, ou carte mémoire : quatre icônes **Photo**, **Music**, **Video** et **File** sont affichés.

La sélection sera surlignée + lettres jaunes. Utilisez les flèches ◀ (gauche) et ▶ (droite) pour mettre en surbrillance la fonction que vous voulez utiliser. Pressez la flèche verte ▶, pour sélectionner la fonction en surbrillance.

Films

Sélectionner l'icône **Video** sur le menu principal et pressez la flèche verte ▶ pour entrer dans le mode bibliothèque. Les fichiers film affichés avec un ? ne peuvent pas être lus par le Media Player, ou le format/taille de fichier n'est pas supporté(e)!

Utilisez les flèches ▲ (Up) ▼ (Down) pour sélectionner un film, puis pressez la flèche verte ▶ pour le lancer.

Sous-titre

Pour activer les sous-titres, assurez vous que les sous titres de fichier et de film sont dans le même répertoire. Sélectionner le sous-titre, puis pressez le bouton SUBTITLE sur la télécommande. Choisissez ensuite le fichier correspondant au film désiré et pressez la flèche verte ▶. Le Media Player lancera alors le film tout en affichant les sous-titres.

Musique

Sélectionner l'icône **Music** sur le menu principal et pressez la flèche verte ▶ pour entrer dans la bibliothèque de musiques. A présent, utilisez les flèches ▲ (Up) et ▼ (Down) pour sélectionner un fichier. Pressez la flèche verte ▶ pour commencer à lire le fichier.

Photo

Sélectionner l'icône **Photo** sur le menu principal et pressez la flèche verte ▶ pour entrer dans la bibliothèque d'images.

Utilisez les flèches ▲ (Up) et ▼ (Down) pour choisir un fichier. Pressez la flèche verte ▶ et le Media Player affichera l'image en mode normal. Pressez les touches **A-B** pour changer le mode de défilement entre les images.

Photo avec fond musical

Pour supporter cette fonction, vous devez utiliser le mode Composite Video et les fichiers de musique et photos doivent être dans le même répertoire!

Sélectionner l'icône **Photo** sur le menu principal et pressez la flèche verte ▶ pour entrer dans la bibliothèque des images.

Utilisez ensuite les flèches ▲ (Up) et ▼ (Down) pour choisir un fichier image. Pressez le bouton **STEP**. Le Media Player lira alors de la musique avec l'image. Pressez le bouton **STOP** pour quitter ce mode.

Vous pouvez ajuster le volume si vous lancez des images et musiques, en pressant la flèche ◀ (gauche) et ▶ (droite). Vous pouvez changer le mode de défilement en pressant la touche **A-B**.

Gestion des fichiers

Sélectionner l'icône **File** sur le menu principal et pressez ensuite la flèche verte ▶ pour entrer dans le mode navigation. Utilisez les flèches ▲ (Up) et ▼ (Down) pour sélectionner un film et pressez ensuite la flèche verte ▶ pour ouvrir.

Pressez le bouton **DEVICE** pour commuter sur les média de stockage.

Paramètres système

Pressez la touche **SETUP** pour accéder au menu des paramètres système. Depuis la page générale, vous pouvez choisir les options suivantes:

OSD LANGUAGE (anglais, chinois, français, allemand, italien, suédois, danois, portugais, espagnol)

TV Type setup (auto, PAL, NTSC) / TV Display/ affichage TV (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9)

VIDEO Output (Composite CVBS, VGA)

SPDIF Output (normal/off, SPDIF raw, SPDIF PCM)

Default Setup (Reset) / Sortie.

Périphérique USB de stockage, externe

Si vous voulez utiliser le Media Player comme un lecteur externe USB, vous devez déconnecter l'alimentation. Si l'alimentation est fournie est branchée via son entrée DC, le Media Player ne peut pas fonctionner en tant que boîtier USB externe.

Merci d'utiliser le câble USB dual power (fourni) pour se connecter directement aux ports USB de l'ordinateur. Connectez d'abord les 2 connecteurs de votre ordinateur, puis connectez le Media Player.

Précautions d'utilisation

- Merci de ne pas utiliser le produit dans des environnements de haute température et de haute humidité. Pendant le fonctionnement, le disque dur chauffe et fais donc chauffer le boîtier. Soyez sûr de ne pas utiliser un disque dur haute performance qui chaufferait le boîtier au dessus d'une température qui vous empêcherait de le toucher ou le tenir
- Les champs magnétiques avec des fréquences spécifiques peuvent affecter le transfert de données
- Merci de ne pas bouger ou jeter le Media Player pendant son utilisation. Vous risquez d'endommager le disque dur et les fichiers
- Utilisez l'alimentation fournie ou un adaptateur de puissance avec sortie régulée. L'utilisation d'une autre alimentation risque de causer des dommages et d'annuler la garantie
- Lors de l'installation d'un disque dur, sécurisez/fixez le avec les vis fournies

Notes & problèmes rencontrés

- Uniquement les fichiers listés sur la page des caractéristiques seront lus par le Media Player LINDY
- Lors du démarrage du Media Player, merci d'autoriser l'unité à lire les lecteurs et médias de stockage avant de tenter d'accéder au menu
- Le disque dur peut être formaté en Fat32 ou NTFS
- Vous ne devez pas éteindre le Media Player lors d'une copie de fichiers. Cela risque d'endommager le lecteur et de causer aux fichiers d'être corrompus et illisible
- Utilisez toujours les câbles et l'alimentation fournis. L'utilisation du mauvais matériel peut causer des dommages au boîtier et annuler la garantie. Suivez toujours les instructions lors de l'installation de l'unité
- Le Media Player ne supporte pas les fichiers MPEG plus grands que 2Go
- S'il y a un décalage entre le signal audio et vidéo, essayez d'utiliser un autre format de vidéo ou ajuster les paramètres d'enregistrement des fichiers
- Plusieurs fichiers vidéo ont des sous formats, le chipset ESS 6430 est compatible avec la majorité de ces formats mais ne risque pas de fonctionner avec tous. Nous vous proposons d'utiliser un autre format vidéo si vous avez un fichier non supporté.

Toutes les informations produites dans ce manuel sont soumises à des avances techniques continues et à des changements. Des fonctions peuvent être changées, la compatibilité peut être améliorée, les menus OSD et autres procédures peuvent être significativement différents de ce qui est montré dans ce manuel.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Media Player.

Il Media Player può essere collegato a molti tipi di monitor grazie alle porte Video Composito con Audio Stereo oppure VGA.

Per garantire la massima flessibilità, il Media Player è in grado di riprodurre file da una delle seguenti sorgenti collegabili o installabili nell'unità stessa:

- Hard Disk SATA da 2.5"
- Pen Drive USB
- Memory Card – SD, SDHC, MMC, Memory Stick, CF

Inoltre può fungere da normale disco esterno quando è collegato al computer via USB.

Nota Bene:

Questo prodotto è soggetto a modifiche tecniche e tecnologiche senza preavviso. Questo Media Player utilizza un chipset ESS6430. Funzioni, caratteristiche e descrizione potrebbero essere leggermente diverse rispetto a quanto indicato su questo manuale.

Caratteristiche

File multimediali supportati

- Audio: MP3, WMA
- Video: MPEG1/2, MPEG4, DIVX, XVID (*.mpg, *mpeg, *dat, *avi, *vob)
- Subtitle: SRT, SSA, ASS, SUB, PSB, TXT
- Immagini: JPEG, GIF

Uscite: Video Composito + L&R audio, o VGA

Porta USB: USB 2.0, USB 1.1 compatibile

Uscite Audio: Stereo analogica

Uscite Video:

- NTSC/PAL, 1.0Vp-p (75Ω), risoluzioni: 480P / 576P
- VGA: 800x600 @ 50Hz

Alimentatore: 100~240V 50/60Hz, ~20W

Contenuto della confezione

- LINDY Media Player
- Supporto in plastica
- Telecomando
- Alimentatore
- Cavo 3 x RCA (Video Composito + Audio Stereo) a 1x 3.5mm
- Cavo USB Dual Power
- Cacciavite
- Questo manuale

Installazione

Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni in quanto necessarie al corretto funzionamento ed utilizzo del media player

Installazione di un hard disk*

Aperto il Media Player, evitate di toccare ogni componente elettronica esposta nel dispositivo o sull'hard disk che potrebbero venir danneggiate dall'elettricità statica presente nel vostro corpo. Cercate di scaricare l'energia statica toccando un punto di terra prima di iniziare l'operazione. Aprite entrambi i coperchi del dispositivo e fare scorrere all'interno l'hard disk fino ad inserirlo nel connettore SATA. Fissate infine il disco con le viti fornite in dotazione.

Nel caso si stia utilizzando un Hard Disk nuovo è possibile sia necessario formattarlo prima di poterlo utilizzare. Fate riferimento alla guida del Sistema Operativo del vostro computer per sapere come effettuare questa operazione.

* **ATTENZIONE:** Quando scegliete l'hard disk SATA da inserire nel dispositivo fate attenzione a NON selezionarne uno ad alta velocità (7200rpm o superiore) con elevato assorbimento di corrente e produzione di calore! I dischi speciali ECO possono creare problemi se utilizzati in box esterni USB. Utilizzate questa tipologia di drive solo se il produttore ne certifica l'utilizzo in box esterni USB senza restrizione.

Connessione al Computer

Prima di collegare il Media Player a un computer dovete disconnetterlo dall'alimentazione. Utilizzate sempre il cavo Dual Power USB per la connessione al PC. Prima inserire i due connettori USB al computer e poi il connettore USB mini B al Media Player.

Una volta connesso al PC, vi suggeriamo di creare nel vostro Hard Disk 3 cartelle chiamate Music, Pictures e Movies. Per ridurre il tempo di ricerca inserite i tipi di file corrispondenti in queste cartelle.

Il Media Player non può essere utilizzato come astuccio USB per Hard Drive o come Media Player allo stesso tempo: se è connesso ad un display o TV in modalità di riproduzione non può lavorare anche connesso ad un PC.

Connessione ad un Display

Collegate il Media Player al vostro display o TV utilizzando il cavo AV in dotazione o un normale cavo VGA (Maschio/Maschio).

Selezionate la sorgente corretta sul televisore o display. Se non appare alcuna immagine premete il tasto **VGA/TV** sul telecomando e aspettate alcuni secondi. Il menu dovrebbe apparire sullo schermo. (o premete ancora il tasto **VGA/TV** fino a che il menù non appare).

Utilizzo

La schermata principale del Media Player appare sullo schermo dopo pochi secondi dall'accensione. Quando un HDD è installato o un pen drive o memory card è connessa compaiono 4 icone: **Photo, Music, Video e File**.

La selezione corrente è evidenziata in giallo. Utilizzate i tasti ◀ (sinistra) e ▶ (destra) per spostarvi sulla funzione desiderata. Premete il tasto verde ▶ per selezionare la funzione evidenziata.

Filmati

Selezionate l'icona **Video** e premete il tasto Verde ▶ per accedere alla libreria dei filmati. I filmati con il simbolo ? non possono essere riprodotti dal Media Player, perché il formato o la dimensione del file non è supportata!

Utilizzate i tasti ▲ (Su) ▼ (Giù) per selezionare il filmato e poi premete il tasto verde ▶ per far partire la riproduzione.

Sottotitoli

Per garantire il corretto funzionamento e sincronizzazione dei sottotitoli assicuratevi che siano salvati nella stessa cartella dei filmati. Selezionate prima i sottotitoli selezionando il file corretto e premendo il tasto SUBTITLE sul telecomando. Poi scegliete il film e poi avviatelo con il tasto verde ▶. Il Media Player riprodurrà il film visualizzando i sottotitoli.

Musica

Selezionate l'icona **Music** nel menu principale e premete il tasto verde ► key per entrare nella libreria musicale. Ora utilizzate le frecce ▲ (Su) and ▼ (Giù) per selezionare il file. Premete infine il tasto verde ► per avviare la riproduzione.

Foto

Selezionate l'icona **Photo** e premete il tasto verde ► per entrare nella libreria fotografica.

Utilizzate poi i tasti ▲ (Su) e ▼ (Giù) per scegliere i file da visualizzare. Premete il tasto verde ► e il Media Player visualizzerà le foto in modalità normale. Premete il tasto **A-B** per modificare la modalità di transizione fra le immagini.

Foto con sottofondo Musicale

Perché questa modalità funzioni dovete utilizzare la connessione composita e i file musicali e le foto devono essere nella stessa cartella!

Selezionate l'icona **Photo** e premete il tasto verde ► per entrare nella libreria fotografica.

Ora utilizzate i tasti ▲ (Su) e ▼ (Giù) per selezionare l'immagine da visualizzare. Premete il tasto **STEP**. Il Media Player visualizzerà le foto e riprodurrà i file musicali contemporaneamente. Premete il tasto **STOP** per interrompere la sessione.

Potete regolare il volume con i tasti ◀ (sinistra) e ▶ (Destra). Premete il tasto **A-B** per modificare la modalità di transizione fra le immagini.

Gestione dei File

Selezionate l'icona **File** e premete il tasto verde ► per entrare nella schermata di gestione dei file.

Utilizzate le frecce ▲ (Su) e ▼ (Giù) per selezionare un file e poi premete il tasto ► per aprirlo.

Premete il tasto **DEVICE** per scegliere quale dispositivo di memorizzazione gestire.

Configurazione del Sistema

Premete il tasto **SETUP** per accedere al menù di configurazione.

Dalla pagina principale potete accedere alle seguenti funzioni:

OSD LANGUAGE (Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Svedese, Danese, Portoghese, Spagnolo)

TV Type setup (Auto, PAL, NTSC) / TV Display (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9)

VIDEO Output (Composito CVBS, VGA)

SPDIF Output (normal/off, SPDIF raw, SPDIF PCM)

Default Setup (Reset) / Exit.

Dispositivi di memorizzazione esterni USB

Se volete utilizzare il Media Player come un drive USB esterno, dovete prima di tutto disconnetterlo dall'alimentazione. Quando l'alimentazione viene fornita dal connettore DC input il Media Player non può funzionare come un drive USB.

Utilizzate il cavo USB doppio da connettere direttamente alle porte USB del computer. **ATTENZIONE:** Prima connettete entrambi i connettori dal lato PC e poi quella dal lato del Media Player.

Note & Soluzioni Problemi

- Sono supportati solo i file nei formati elencati nel capitolo caratteristiche di questo manuale.
- Una volta acceso il Media Player, assicurarsi che l'unità sia in grado di riconoscere i dispositivi collegati prima di accedere al menu.
- L'hard disk può essere formattato nelle modalità Fat32 o NTFS.
- Non spegnere il Media Player durante la copia di file. Questo potrebbe danneggiare il drive e corrompere i file stessi rendendoli non leggibili.
- Utilizzare sempre cavi e alimentatore inclusi nella fornitura e seguire sempre le istruzioni per installare l'unità. Utilizzando l'hardware sbagliato potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- Il Media Player non supporta file MPEG più grandi di 2GB.
- Nel caso in cui i segnali audio e video non siano sincronizzati, cambiare il formato video o modificare le opzioni di registrazione dei file.
- Molti file video hanno dei sub formati, il chipset ESS 6430 è compatibile con molti di questi formati ma potrebbe non funzionare con alcuni di essi. Vi consigliamo di utilizzare formati video differenti in caso di incompatibilità.

Questo prodotto è soggetto a modifiche tecniche e tecnologiche senza preavviso. Alcune funzioni potrebbero essere modificate o aggiunte, la compatibilità potrebbe essere aggiornata e migliorata, menu OSD ed altre procedure potrebbero risultare differenti da quanto descritto in questo manuale.

Attenzione

- Non utilizzare questo prodotto in ambienti molto caldi e umidi. Durante l'uso l'hard disk potrebbe generare molto calore, non utilizzare hard disk che supportano velocità di trasferimento dati molto elevate e che potrebbero scaldare il Media Player.
- Campi magnetici con frequenze particolari potrebbero ostacolare o alterare il processo di trasferimento dati.
- Non muovere o far cadere il Media Player durante l'uso. Potrebbe danneggiarsi l'hard disk e i file contenuti in esso.
- Utilizzare l'alimentatore incluso nella fornitura o un altro modello analogo con uscita regolabile. L'utilizzo di un alimentatore non originale potrebbe danneggiare il Media Player e quindi invalidare la garanzia.
- Durante l'installazione, assicurare l'hard disk all'unità fissandolo con le viti incluse nella fornitura.