

USB Card Reader

Installation and Use
Benutzerhandbuch
Manuel
Manuale Uso

English
Deutsch
Français
Italiano

USB
USB
UNIVERSAL SERIAL

CD
DD
RSAL SERIAL BUS

 **LINDY Art. Nr. 32868**

© LINDY-ELEKTRONIK GMBH & LINDY ELECTRONICS LIMITED - Jun 2001



English Manual

Overview

With this USB Card Reader you can read and write on Compact Flash Cards, Smart Media cards and Micro Drives. As the USB Card Reader is hot pluggable the computer does not have to be powered down when you change the cards.

For PC (Win98/ME/2000) and Mac (OS 9.0 above).

Driver Installation

Windows 98:

Insert the enclosed installation CD in the CD-Rom drive. Specify a location of "D:\ Setup" for the CD-ROM drive. Click on "Next" to continue and follow the installation instructions. After the installation is finished, plug the USB Card Reader into the USB port of your computer. The system will automatically recognise the USB device.

Windows ME:

Windows ME will install the default driver as "USB Master Storage Device". Please update as follows: Use the right mouse button to click on the "My computer" icon on your desktop, then open "Properties". Open "Device Manager" in the "System Properties" dialog box. Select the "USB Mass Storage Device" from the Universal Serial Bus Controllers. Double click on the "Update Driver" button to start the Update Device Driver Wizard. Select "Specify the location of the driver (Advanced)" and click "Next". Specify the location by "E:\WINME" (E contains the driver CD), click on the "OK" Button, then select the "Scanlogic Storage driver" and click "Next". Click "Next" again to install the driver and "Finish" after the update has completed. With "OK" the installation will be finished.

Windows 2000:

Windows 2000 will install the default driver as "USB Master Storage Device". Please update as follows: Use the right mouse button to click on the "My computer" icon on your desktop, then open "Properties". Open "Hardware" in the "System Properties" dialog box, then the "Device Manager". Select the "USB Mass Storage Device" from the Universal Serial Bus Controllers. Click on "Driver", then double click on the "Update Driver..." button to start the "Update Device Driver Wizard". Click "Next", "Display a list of the known drivers for this device so I can choose a specific driver" and click "Next" again. Click on "Have Disk..." in the "Select a Device Driver" dialog box. Specify the location by "E:\WIN2K" (E contains the driver CD), then select the "Scanlogic Storage driver" and click "Next". Click "Next" again to install the driver and "Finish" after the update was completed. Choose "Close" and the installation will be finished. Restart your computer.

Macintosh

Insert the CD ROM in to the CD reader. Open the Mac files from the CD ROM and place in to the extensions folders. Once the files have been installed connect the USB Card Reader.

When the Smart Media or Compact Flash card is inserted in to the USB Card Reader an icon will appear on your desktop.

Use appropriate editing software (not supplied) to edit the pictures.

www.lindy.com

Deutsches Benutzerhandbuch

Übersicht

Mit dem USB Card-Reader können Compact Flash-, Smart Media- Karten sowie Micro Drives gelesen bzw. beschrieben werden. Die Hot-Swap-Funktion ermöglicht das Wechseln der Speicherkarten im laufenden Betrieb.

Für PC (Win98/ME/2000) und Mac (ab OS 9.0).

Treiberinstallation

Windows 98/ME:

Legen Sie die CD ins CD-ROM-Laufwerk ein und installieren Sie den Treiber über die Setup-Routine: Klicken Sie auf „Start – Ausführen – D:\ Setup“ und folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Nach erfolgter Installation schließen Sie bitte den USB Card Reader am USB-Port Ihres Computers an. Die Laufwerke sind sofort bereit.

Windows 2000:

Unter Windows 2000 ist zusätzlich ein Treiberupdate nötig, welches Sie ebenfalls auf der CD finden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das „Arbeitsplatz“-Symbol auf Ihrem Bildschirm, anschließend auf „Eigenschaften“ – „Hardware“ – „Geräteanagement“. In der Rubrik „USB-Controller“ klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf „USB Massenspeicher“. Dann wählen Sie „Eigenschaften“ – „Treiber“ – „Treiber aktualisieren“. Mit „Weiter“ öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie „Alle bekannten Treiber für das Gerät...“ auswählen. Im neuen Fenster „D:\WIN2K“ eingeben und mit „OK“ bestätigen. Anschließend „ScanLogic Storage Device“ auswählen.

Macintosh:

Legen Sie die CD ins CD-ROM-Laufwerk ein. Öffnen Sie die Mac Files auf der CD und legen Sie diese in den Ordner „Systemerweiterungen“. Sobald die Treiber installiert sind, schließen Sie bitte den USB Card Reader am USB-Port Ihres Computers an. Wenn Sie eine Smart Media- oder Compact Flash-Karte in den USB Card Reader einlegen, erscheint ein Icon auf Ihrem Bildschirm.

www.lindy.com

Manuel en français

Introduction

Avec le lecteur de cartes USB, vous pouvez lire et écrire sur des cartes Compact Flash, Smart Media et Micro Drives. Le lecteur de cartes USB est HotPlug et de ce fait vous n'aurez pas besoin de redémarrer l'ordinateur. Pour PC (Win98/ME/2000) et Mac (OS 9.0 ou plus).

Installation du pilote

Windows 98:

Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-Rom. Spécifiez l'emplacement à exécuter en tant que "D:\ Setup" sur votre lecteur de CD-ROM. Cliquez sur "Suivant" pour continuer et suivez les instructions de l'installation. Lorsque l'installation est terminée, connectez le lecteur de cartes USB dans le port USB de votre ordinateur. Le système reconnaîtra automatiquement le périphérique USB.

Windows ME:

Windows ME va installer le pilote par défaut en tant que "USB Master Storage Device". Veuillez mettre à jour le pilote comme suit: Utilisez le bouton droit de la souris et cliquez sur l'icône "Poste de travail" sur votre bureau, puis ouvrez les "Propriétés". Ouvrez le "Gestionnaire de périphériques" dans les "Propriétés système". Sélectionnez le périphérique "USB Mass Storage Device" de la rubrique Contrôleurs USB. Double-cliquez sur "Mise à jour pilote" pour lancer la procédure automatique. Sélectionnez "Spécifiez un emplacement pour le pilote (Avancé)" et cliquez "Suivant". Spécifiez l'emplacement suivant "E:\WINME" (E contenant le CD), cliquez sur "OK", puis sélectionnez le pilote "Scanlogic Storage driver" et cliquez "Suivant". Cliquez "Suivant" à nouveau pour installer le pilote et "Terminer" après que la mise à jour ait été effectuée. En cliquant "OK" l'installation sera terminée.

Windows 2000:

Windows 2000 va installer le pilote par défaut en tant que "USB Master Storage Device". Veuillez mettre à jour le pilote comme suit: Utilisez le bouton droit de la souris et cliquez sur l'icône "Poste de travail" sur votre bureau, puis ouvrez les "Propriétés". Ouvrez "Matériel" dans les "Propriétés système", puis le "Gestionnaire de périphériques". Sélectionnez "USB Mass Storage Device" des "Contrôleurs USB". Cliquez sur "Pilote", puis double cliquez sur "Mise à jour du pilote" pour lancer l'assistant de mise à jour de matériel. Cliquez sur "Suivant", un affichage des pilotes connus apparaît. Sélectionnez le choix d'un pilote spécifique et cliquez à nouveau sur "Suivant". Cliquez sur "Disquette fournie". Spécifiez l'emplacement suivant "E:\WINME" (E contenant le CD), cliquez sur "OK", puis sélectionnez le pilote "Scanlogic Storage driver" et cliquez "Suivant". Cliquez "Suivant" à nouveau pour installer le pilote et "Terminer" après que la mise à jour ait été effectuée. En cliquant "OK" l'installation sera terminée. Redémarrez ensuite l'ordinateur.

Macintosh

Insérez le CD ROM dans votre lecteur. Ouvrez les fichiers Mac de votre CD ROM et placez-le dans le répertoire des extensions. Lorsque les fichiers ont été installés, connectez le lecteur de cartes USB. Lorsque la carte Smart Media ou Compact Flash est insérée dans le lecteur de cartes, une icône apparaîtra sur votre bureau. Utilisez le logiciel approprié pour éditer vos images.

www.lindy.fr

Manuale in Italiano

Informazioni Generali

Con questo Lettore di Schede USB è possibile leggere e scrivere su di una Scheda Flash Compatta, una Scheda Smart Media ed un Micro Driver. Il Lettore per scheda USB è estraibile a caldo; il computer non deve essere necessariamente spento quando si sostituisce la scheda. Per PC (Win98/ME/2000) e Mac (OS 9.0 o superiore).

Installazione Driver

Windows 98:

Inserire il disco di installazione incluso, nel driver CD-ROM. Specificare il percorso di "D:\ Setup" per il driver CD-ROM. Cliccare su "Avanti" e continuare seguendo le istruzioni visualizzate a video. Dopo aver terminato l'installazione, collegare il Lettore di Schede USB alla porta USB del computer. Il sistema riconoscerà automaticamente il dispositivo USB.

Windows ME:

Windows ME installa di default il driver come "USB Master Storage Device". Si prega di aggiornare come segue: Cliccare col tasto destro del mouse sull'icona "Il Mio computer" sul desktop, quindi aprire "Proprietà". Aprire "Device Manager" nella finestra di dialogo "Proprietà Sistema". Selezionare il "USB Mass Storage Device" dal Controller Universal Serial Bus. Doppio clic su "Update Driver", premere il bottone Update Device Driver Guidato. Selezionare "Specifica il percorso del driver (Avanzato)" e cliccare "Avanti". Specificare il percorso da "E:\WINME" (E contiene il driver CD), cliccare sul Pulsante "OK", quindi selezionare "Scanlogic Storage driver" e cliccare "Avanti". Cliccare ancora "Avanti" per installare il driver e "Fine" dopo aver completato l'update. Premendo "OK" l'installazione è completata.

Windows 2000:

Windows 2000 installa di default il driver come "USB Master Storage Device". Si prega di aggiornare come segue: Cliccare col tasto destro del mouse sull'icona "Il Mio computer" sul desktop, quindi aprire "Proprietà". Aprire "Hardware" nella finestra di dialogo "Proprietà Sistema", quindi "Device Manager". Selezionare "USB Mass Storage Device" dal Controller Universal Serial Bus. Doppio clic su "Update Driver" premere il bottone "Update Driver..." premere il bottone Update Device Driver Guidato. Cliccare "Avanti", "Lista di periferiche riconosciute per questo device oppure scegliere uno specifico driver" e cliccare "Avanti" nuovamente. Cliccare su "Ho il Disco..." nella finestra di dialogo "Selezionare un Device Driver". Specificare la posizione da "E:\WIN2K" (E contiene il driver CD), quindi selezionare "Scanlogic Storage driver" e cliccare ancora "Avanti" per installare il driver e "Fine" dopo aver completato l'update. Riavviare il sistema.

Macintosh

Inserire il CD ROM nel lettore CD. Aprire la lista dei file Mac dal CD e indicare le estensioni. Una volta che gli archivi sono stati installati correttamente collegare il Lettore di Schede USB. Quando la Scheda Flash Compatta o una Scheda è stata inserita nel Lettore per scheda USB, un'icona apparirà sul vostro desktop. Utilizzare un appropriato software di compilazione (non fornito) per compilare le figure.

www.lindy.com



LINDY Art. Nr. 32868